

Anleitung Programmierung

Achtung: Nicht für Modell: LM50K, ML510, HE500AN.

Vorbereitung:

- Überprüfen Sie die Kompatibilität (433MHz) Ihres Antriebs. Alternativ besuchen Sie uns unter www.chamberlain.eu oder www.liftmaster.eu
- Nehmen Sie nach Möglichkeit die Anleitung des Antriebs zur Hand und lesen, wo sich die Lerntaste zur (Funk)-Programmierung befindet.

Programmieren:

Schritt 1: Linke und rechte Taste des Handsenders gleichzeitig für ca. 5 Sekunden drücken und halten. Die blinkende weiße LED des Handsenders beginnt dann permanent zu leuchten.

Schritt 2: Den Lernknopf am Garagentorantrieb kurz drücken. Die LED am Garagentorantrieb beginnt für ca. 30 Sekunden zu leuchten. Nun kann der Handsender programmiert werden.

Schritt 3: Eine der vier Tasten des Handsenders auswählen und drücken. Wenn die Antriebsbeleuchtung 1x blinkt, führen Sie Schritt 4 aus.

Wenn nicht, die ausgewählte Taste solange **wiederholt** drücken, bis die Antriebsbeleuchtung 1x blinkt. Dann Schritt 4 ausführen.

Schritt 4: Eine der drei restlichen Tasten des Handsenders drücken, um die Programmierung zu beenden.

Die LED des Handsenders erlischt.

Handsender löschen:

Das Löschen der Handsender wird in der Anleitung des Antriebs ausführlich beschrieben. Üblicherweise wird die Lerntaste am Antrieb gedrückt und für mindestens 10 Sekunden gehalten. Danach sind ALLE Handsender, die auf den Antrieb programmiert wurden, gelöscht.