

3-Kanal Universal Empfänger MODEL 8003EV

ANWENDUNG

Der 3-Kanal Funkempfänger kann bis zu 3 verschiedene Antriebe oder Anwendungen betreiben. Die Relais sind potenzialfrei. Der Funkempfänger kann auch an Steuerungen angeschlossen werden die die getrennten Funktionen ÖFFNEN, SCHLIESSEN und STOP benötigen.

- Kanal CH1: max. 50 Handsender und 2 Funk-Codeschlösser
- Kanal CH2: max. 20 Handsender und 2 Funk-Codeschlösser
- Kanal CH3: max. 20 Handsender und 2 Funk-Codeschlösser

Wird die maximale Anzahl überschritten blinken alle LEDs (3x für Handsender und 4x für Funk-Codeschlösser) und der zuerst eingelernte Handsender gelöscht.

Eine Taste eines Handsenders kann nur zu einem Kanal des Empfängers programmiert werden.

Beispiel: Wurde zuerst CH1 und dann CH3 programmiert, funktioniert nur CH3. CH1 wurde gelöscht.

KOMPATIBLES ZUBEHÖR

FernbedienungenTX2EV, TX4EV, TX4UNI und andere
Funk- Codeschloss747EV
Kabelverlängerung AntenneANT4X-1LM
Trafo externG23015UNI

INSTALLATION

Der Funkempfänger besitzt eine Antenne mit einem F-Typ Stecker (Sattelite). Die Antenne kann mittels Koaxialkabel und F-Steckers an einen anderen Platz verlegt werden (max. 20-50m).

1. Einen geeigneten Montageort mit genügend Platz für Kabel und Antenne finden. Die Antenne sollte nicht verbogen werden. Mehrere Empfänger verschiedener Bauart und Hersteller dürfen nicht nebeneinander installiert werden, sonst können diese sich gegeneinander stören.
2. Der Empfänger kann entweder mit dem mitgelieferten Band befestigt oder fest verschraubt werden.
3. Der Stromanschluss erfolgt über den Stecker am Empfänger oder an der Klemme (siehe technische Daten). Die Versorgung kann von einem Gerät (Antrieb) zur Verfügung gestellt werden oder von einem Steckernetzteil.

ANSCHLUSS / VERKABELUNG

Beispiele für Anschluss in dieser Anleitung. Die Anleitung des Antriebs oder anderen Gerätes beachten. Der Anschluss erfolgt üblicherweise über Klemmen, die für Schlüsselschalter, Wandschalter oder Taster benutzt werden.

PROGRAMMIEREN

1. Den gelben Knopf am Empfänger für den gewünschten Kanal kurz drücken. Die LED leuchtet bis zu 30 Sekunden.
2. Die gewünschten Taste an der Fernbedienung drücken oder bei Funk -Codeschlössern den Code eingeben und Enter drücken.
3. War die Programmierung erfolgreich, geht die LED am Empfänger aus.

LÖSCHEN

Den gelben Knopf am Empfänger für den zu löschenden Kanal drücken und halten. Die LED dieses Kanals geht zuerst AN und als Bestätigung nach ca. 10 Sekunden AUS.

TECHNISCHE DATEN

IP KlasseIP10 Nur für trockene Räume
Schaltzeit250ms
Relaiskontaktemax. 5 A, 28 V AC/DC
Spannung / Power9-30V AC or 9-34V DC, 50mA
Frequenz:433MHz & 868MHz