

Befestigungsset ZBK 401

Vor dem Kleben die jeweilige Seitenwand des Briefkastens *staub- und fettfrei* reinigen. Briefkasten in die Zaunöffnung einschieben.

Nach Ablösen der roten Schutzfolie ist das Winkelstück mit der Klebeseite an den Korpus fest anzudrücken, so dass sich der Zaun zwischen Frontplatte und Winkel befindet.

Gegebenenfalls ist bei größeren Briefkästen eine Sicherheitsschraube zur Verstärkung zu verwenden.

Befestigungsset

Vor dem Kleben die Seitenwand des Briefkastens staub- und fettfrei machen.

Nach Ablösen der roten Schutzfolie ist das Winkelstück mit der Klebeseite an den Korpus sehr fest anzudrücken, so dass sich der Zaun zwischen Frontplatte und Winkel befindet.

Gegebenenfalls sind weitere Verstärkungen durch Verschraubung notwendig.

Befestigungsset

Vor dem Kleben Seitenwand des Briefkastens staub- und fettfrei machen.

Nach Ablösen der roten Schutzfolie ist das Winkelstück mit der Klebeseite an den Korpus sehr fest anzudrücken, so dass sich der Zaun zwischen Frontplatte und Winkel befindet.

Gegebenenfalls sind weitere Verstärkungen notwendig.

Befestigungsset

Vor dem Kleben Seitenwand des Briefkastens staub- und fettfrei machen.

Nach Ablösen der roten Schutzfolie ist das Winkelstück mit der Klebeseite an den Korpus sehr fest anzudrücken, so dass sich der Zaun zwischen Frontplatte und Winkel befindet.

Gegebenenfalls sind weitere Verstärkungen eigenständig notwendig.
