

## Beispiel einer PROGRAMMIERUNG des 8002E- EMPFÄNGERS

Bevor Sie Ihr HomeLink-System verwenden können, muss Ihr Empfänger den Sender-Code erlernen. Fahren Sie Ihr Auto ca. 4 Meter vom Empfänger entfernt (nicht in den Torbereich stellen).

1. Gehen Sie zu Ihrem Auto und drücken und halten Sie die 3 Sender-Tasten gleichzeitig 30 Sekunden lang gedrückt. (Die HomeLink-Kontroll-Leuchte leuchtet 20 Sekunden lang auf, blinkt weitere 10 Sekunden und geht dann aus.) Nun lassen Sie alle 3 Tasten los, wenn die HomeLink-Kontroll-Leuchte erloschen.
2. Gehen Sie zum Empfänger, mit geöffnetem Deckel, drücken Sie die Programmiertaste (LearnA) für Kanal A, und lassen Sie diese wieder los. Die rote Kontroll-LED für Kanal A leuchtet daraufhin 30 Sekunden auf.
3. Gehen Sie wieder zu Ihrem Auto zurück und drücken Sie die gewünschte Sender-Taste innerhalb von 30 Sekunden. Die Kontroll-LED des Empfängers geht aus. Ihr Empfänger kennt jetzt den Code der betreffenden Sender-Taste.
4. Sie können dies testen, indem Sie auf die HomeLink-Taste drücken.

Wenn sich das Tor nicht bewegt, sollten Sie sich vergewissern, dass die Sender-Kontrolleuchte ausgeschaltet ist, bevor Sie die obigen Schritte wiederholen.

Wiederholen Sie die Schritte 1-4, um den Empfänger auf alle Sender, die für dieses Tor in Gebrauch sind, zu programmieren. Wenn Sie ein zweites Tor in Gebrauch haben, wählen Sie eine andere Sender-Taste und wiederholen die oben beschriebenen Schritte für Kanal B.

So können Sie alle Codes löschen: Halten Sie die Programmiertaste (LeA/LeB) des Empfängers gedrückt, bis die Kontrolllampe erlischt (nach 6 Sekunden). Alle vom Empfänger gelernten Codes werden daraufhin gelöscht.